


## SZCZEGÓŁ PODCIĄGU NA BELKACH STALOWYCH SKALA 1:10



### KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY WYKONANIU PODCIĄGU W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ PARTERU:

1. PODSTĘPLOWAĆ STROP
2. WKUĆ DWUTEOWNIKI 200 Z OBU STRON ŚCIANY
3. SKRĘCIĆ DWUTEOWNIKI ŚRUBAMI M16
4. PRZEKUĆ KANAŁY NA PŁASKOWNIKI 120/10
5. WPROWADZIĆ PŁASKOWNIKI I PRZYSPAWAĆ DO DWUTEOWNIKÓW
6. WYCIĄĆ PLANOWANY OTWÓR W ŚCIANIE  
UWAGA !!!  
GLIFY WYCINAĆ, NIE WYBURZAĆ!
7. WYKONAĆ ZAMUROWANIA FRAGMENTÓW OTWORU CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
8. PODCIĄG OSIATKOWAĆ I OBETONOWAĆ