


RZUT POŁACI DACHOWEJ SKALA 1:100



OZNACZENIA:

R.N ø120 Rynna ø120mm
R.S ø100 Rura spustowa ø100mm

UWAGI:

1. W DACHU ZAMONTOWAĆ WYWIETRZNIKI KALENICOWE I NAWIEWY OKAPOWE, WZDŁUŻ OKAPU DACHU ZAMONTOWAĆ DRABINKI PRZECIW ŚNIEGOWE.
2. W OKRESIE ZIMOWYM NALEŻY SYSTEMATYCZNIE USUWAĆ POKRYWĘ ŚNIEŻNĄ Z DACHU ABY ZAPOBIEC NADMIERNEMU GROMADZENIU ŚNIEGU I OBCIĄŻANIU KONSTRUKCJI DACHU.
3. STYK DACHU Z KOMINAMI USZCZELNIĆ FARTUCHEM Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
5. OKNA POŁACIOWE I WYŁAZY DACHOWE MONTOWAĆ WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA.
6. WYWIEWKI KANALIZACYJNE I WENTYLACYJNE MONTOWAĆ WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA.
7. RYNNY Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ LUB Z PCV MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO 50cm.
8. RURY SPUSTOWE PCV MOCOWANW DO ŚCIANY HAKAMI CO 100cm.
9. W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH (KOSZE, KALENICE) ZASTOSOWAĆ DODATKOWĄ WARSTWĘ FOLII.